

Boligforeningen Afdeling 33



Brugervejledning (kopieret fra Dansk Kabel TV)

for fastnet telefoner med dørtelefon

SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE

4	Tonesignaler
4	Opkald
4	Modtage kald
4	Samtale venter
4	Viderestilling
5	Durokald
5	Trio
5	Viderestilling ved intet svar eller optaget
6	Viderestilling til telefonsvarer
6	Aftalereminder / vækning
7	Visnummer funktioner
7	Forstyr ikke
7	Banke på
8	Kald via central
8	Annullering af alle funktioner
9	Telefonsvare menu oversigt
10	Telefonnumre
11	Oversigt over koder
11	Priser
12	Personlige noter

Tonesignaler

Klartone:
Høres, når røret er løftet, og linien er fri.

Ringetone:
Der ringes på det kaldte nummer.

Optagetone:
Det kaldte nummer er optaget.

Ventetone:
Betyder at der er en samtale, der venter på dig.

Opkald

Opkald foretages ved at løfte røret, afvente klartone, hvorefter nummeret der ønskes kaldt tastes

Modtage kald

Når telefonen ringer kan røret løftes og samtalen gennemføres. Hvis telefonen har display og nummervisning er aktiveret, vil det kaldende nummer stå i displayet.

Samtale venter

Når de under en samtale hører et kort bip i røret betyder det, at der er en samtale, der venter på Dem.

For at tale med den ventende samtale og parkere den første samtale

Tast R

For at genoprette oprindelige forbindelse og parkere den anden samtale

Tast R

Viderestilling

Hvis De er væk fra Deres telefon i en periode eller ikke vil forstyrres, kan De bestille viderestilling til et andet nummer. De kan viderestille ved optaget og intet svar eller straks.

De kan ringe op fra Deres telefon som normalt, selvom De har bestilt viderestilling.

Viderestilling af alle kald

-Alle kald viderestilles

Løft røret (afvent klartone)

*Tast *21* + nr. + #*

Læg på

Annuller viderestilling

Løft røret (afvent klartone)

Tast #21#

Læg på

Duro kald

Duro kald benyttes typisk i forbindelse med en mobiltelefon. Her vil mobiltelefonen ringe samtidig med den faste telefon når denne tilringses.

Aktivering af Durokald
Løft røret (afvent klartone)
*Tast *22* + nr. + #*
Læg på

Annuller Durokald
Løft røret (afvent klartone)
Tast #22#
Læg på

Trio kald

Minder om duro kald, med den forskel at først tilringses den faste telefon, hvis denne ikke besvares indenfor en ønsket tid eller er optaget, tilringses mobiltelefonen efterfølgende.

Hvis denne heller ikke besvares sendes kaldet til telefonsvareren.

Aktivering af trio
Løft røret (afvent klartone)
*Tast *23* + nr. + #*
Hvis du ønsker at sætte tid ved ej svar:
*Tast *23* + nr. + * + tid #*
Læg på

Annuller trio
Løft røret (afvent klartone)
Tast #23#
Læg på

Viderestilling ved intet svar eller optaget

Aktiver viderestilling ved intet svar eller optaget
Løft røret (afvent klartone)
*Tast *61* + nr. + #*
Hvis du ønsker at sætte tid ved ej svar:
*Tast *61* + nr. + * + tid #*
Læg på

Annuller viderestilling ved intet svar eller optaget
Løft røret (afvent klartone)
Tast #61#
Læg på

Viderestilling til telefonsvarer

Ønsker du at benytte telefon svare kan du aktivere videre stilling til telefon svare.

Dette benyttes ved intet svar eller hvis telefon er optaget.

Viderestilling ved intet svar eller optaget

*Tast *61*0 #*

Hvis du ønsker at sætte tid ved ej svar:

*Tast *61* 0 * + tid #*

Annullering af viderestilling

Løft røret (afvent klartone)

Tast #61#

Læg røret

Aftalereminder/vækning

Denne funktion gør det muligt for dig, at anvende din telefon som en aftalere-minder eller

vækning. Du kan have lige så mange alarmer som ønsket inden for 24 timer.

Aktivering af vækning

Løft røret

*Tast *55* + TTmm (time, minut) + #*

Læg på

Deres telefon vil nu ringe på det indtastede tidspunkt, hvis kaldet ikke besva-res vil tlf. ringe efter 5 og 10 min.

Annullering af specifik vækning

Løft røret

Tast #55 + alarmtidspunktet (TTmm) + #*

Læg på

Annullering af alle vækninger

Løft røret

Tast #55#

Læg på

Hvis du ønsker at blive oplyst om indtastede alarmtider

Løft røret

*Tast *#55#*

Telefon oplæser nu indtastet tider

Læg på

Visnummer funktioner

Hvis man har skjult nummer og ønsker vis det ved enkelt kald

Løft røret

*Tast *31*+nummer*

Læg på når samtalen er slut

Hvis man ønsker skjule numret ved et enkelt kald og normalt har vis nr.

Løft røret

*Tast *31*+nummer*

Læg på når samtalen er slut

Forstyr ikke

Hvis man ikke ønsker kald på telefonen kan man taste

Løft røret

*Tast *26#*

Læg på

Nu betragtes telefon som optaget og eventuelle videre stillinger vil træde i kraft.

Annullering af forstyr ikke

Løft røret

Tast #26#

Læg på

Banke på

Ønsker du at kunne høre i røret når du modtager et nyt telefon opkald mens du er optaget, kan dette aktiveres.

Banke på

Løft røret

*Tast *43#*

Læg på

Annullering af Banke på

Løft røret

Tast #43#

Læg på

Kald via central

Denne funktion kan benyttes til at foretage kald fra mobilnummer til udlandet, hvor det viste nummer er dit fastnetnummer. Mobiltelefonen skal først godkendes til dette, hvorefter kald fra mobilnummeret til centralen vil give en ny klartone.

Der kan godkendes op til to mobilnumre pr. fastnetnummer og mobiltelefonen skal vise nummer. Der betales for opkaldet til centralen, der er et fastnetnummer, samt fra dit fastnetnummer til det udenlandske nummer.

Godkendelse af mobilnummer

Løft røret

*Tast *98*1 + mobilnummer + #*

*Eller *98*2 + mobilnummer + #*

Læg på

Fjern godkendelse af mobilnummer

Løft røret

*Tast #98*1#*

*Eller #98*2#*

Læg på

Kald via centralen kan foretages fra godkendt telefon til 69 60 01 23.

Annullering af alle funktioner

Løft røret (afvent klartone)

*Tast *99#*

Læg røret

Det eneste der ikke bliver annulleret er telefonvækning

Telefonsvare menu oversigt

Vejledning

For at bruge telefonsvareren fra din lokaltelefon, skal du taste nummer 111, ved opkald fra andet end lokaltelefonen, skal du ringe på telefonnummer 69 60 01 11, herefter skal du indtaste dit telefonnummer og derefter dit password / pinkode.

Du er nu i kontakt med telefonsvareren og får oplyst hvor mange nye og gamle beskeder der er og hovedmenuen tilbydes.

Adgangskode til telefonsvarer

Adgangskoden til telefonsvareren er som standard 1234.

VIGTIGT! Denne adgangskode bedes du ændre ved først givne lejlighed.

Hovedmenupunkter

Tast "1" for at aflytte telefonbeskeder.

Tast "2" for at skifte folder (vælge arkivboks).

Tast "3" for avanceret opsætning. (Benyttes ikke)

Tast "0" for postkasse indstillinger (indtaling af velkomstbesked m.m.)

Tast "*" for hjælp (gentagelse af menu).

Tast "#" for afslut.

Aflyt telefonbeskeder (tast 1 i hovedmenu)

Tast "4" for at aflytte tidligere aflyttede meddelelser.

Tast "5" for at aflytte beskeden igen.

Tast "6" for at aflytte næste besked.

Tast "7" for at slette beskeder og gendanne beskeder, som du har slettet.

Tast "8" for at sende en modtaget besked videre til en anden persons telefonsvarer.

Tast "9" for at gemme beskeder i forskellige arkiver.

Tast "*" for hjælp (gentagelse af menu).

Tast "#" for hovedmenu.

Aflyt arkivboks (tast 2 i hovedmenu)

Tast "0" for at aflytte nye beskeder og flytte dem til arkiver, der er passende.

Tast "1" for at aflytte gamle beskeder, der ikke er sorteret og flyttet til arkiver.

Tast "2" for at aflytte beskeder, som er gemt i arkivet under "arbejde".

Tast "3" for aflytte beskeder, som er gemt i arkivet under "familien".

Tast "4" for at aflytte beskeder, som er gemt i arkivet under "venner".

Tast "#" for hovedmenu.

Avanceret opsætning (tast 3 i hovedmenu)

Tast "*" for hovedmenu.

Indtaling af velkomstbesked (tast 0 i hovedmenu)

Tast "1" indtal velkomst besked, som man hører, når telefonen ikke svares.

Tast "2" indtal besked ved optaget, så der gives besked om at nummeret er optaget.

Tast "3" indtal dit navn, hvorefter dette kan vedhæftes ved udringning.

Tast "4" indtal eller slet midlertidig besked. Denne benyttes i stedet for de ovenstående beskeder.

Tast "5" skift din pinkode. Koden skal være på minimum én karakter og der er ikke noget

max.

Tast "*" for hovedmenu.

Telefonnumre

Alarmcentral: 1 1 2

Politi: 1 1 4 (Ønskes akut hjælp benyttes 1 1 2)

Kundeservice, 69 12 12 12

Telefonsvarer, ring 111 fra lokal telefon.

Alternativt benyttes 69 60 01 11 fra ekstern telefon.

Konference, 69 10 00 00.

Benyt dit telefonnummer som konference nummer.

Indtast evt. en pinkode efter eget valg.

Konferencenummer og evt. pinkode oplyses til deltagere.

Kald via central, 69 60 01 23

En ekstern telefon ringer til centralen og får en ny klartone hvorved der kan ringes videre ud.

Telefonen skal være godkendt i systemet og skal vise nummer.

Denne funktion kan kun benyttes til at ringe til udlandet.

Oversigt over koder

Aftalereminder/vækning

Programmering af vækning

Annullering af specifik vækning

Annullering af alle vækninger

**55* + tidspunkt + #*

#55 + tidspunkt + #*

#55#

Samtale venter

Skifte mellem

R

Viderestilling til telefonsvarer

Viderestilling ved ej svar eller optaget

Viderestilling ved ej svar eller optaget med tid

Annullering af viderest.

**61*0#*

**61*0* + tid + #*

#61#

Viderestilling

Straks af alle kald

Annuller straks viderest. af alle kald

Viderestilling ved ej svar eller optaget

Annuller viderestilling ved ej svar eller optaget

Durokald (kald på telefon og mobil)

Annuller durokald

Trio (kald på telefon derefter mobil)

Trio (kald på telefon derefter mobil) med tid

Annuller Trio

**21* + nummer + #*

#21#

**61* + nummer + tid + #*

#61#

**22* + nummer + #*

#22#

**23* + nummer + #*

**23* + nummer + * + tid + #*

#23#

Banke på

Aktivere banke på

Annullere banke på

**43#*

#43#

Forstyr ikke

Aktivere forstyr ikke

Annullere forstyr ikke

**26#*

#26#

Vis/skjul nummer

Vis/skjul nummer på enkelt kald

**31* + nummer*

Priser

Vær opmærksom på at der opkræves en ekstra-afgift på udvalgte funktioner.
Se mere om de vejledende priser:

Personlige noter: